



AKKU-BOHRMASCHINE

5920-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	*1	330003-04	KUGELLAGER	
18	*1	80489-00	SCHRAUBE	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	*2	86964-00	SCHRAUBE	
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	91874-01	FEDER	
38	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
40	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
41	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
43	1	445528-00	PLATTE	
44	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
46	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
47	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
48	1	417-00	SCHEIBE	
50	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10188

Teil 2 enth ä lt Teile 3 und 8.

Teil 11 enth ä lt Teile 4 und 8.

Teil 29 enth ä lt Teil 43.

Wenn Artikel 17, Lager, montiert wird, mu ß der Schutz in Richtung des Ankers zeigen.

Artikel 18, 21, 22, 31 Drehmoment = 1,13 - 1,6 Nm.

Teil 38, Drehmoment = 0,8 - 1,24 Nm.

Teil 50 Drehmoment = 2,5 - 2,9 Nm.

Teil 44 Drehmoment = 2,0 - 2,5 Nm.