



CORDLESS BROOM

VP4300----B

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R11034

VP4000, Grasschere. VP4100, Heckenschere. VP4200 Akku - Besen. VP4300, Messerschleifer.

Alle diese Produkte werden nur geringfügig gewartet.

Die elektrischen Verbindungen werden mit gelöteten Anschlüssen hergestellt. Schalter lassen sich ersetzen, indem die Lötung eines jeden Anschlusses sorgfältig gelöst wird, um den Schalter und die Litzen zu entfernen, danach werden die neuen Teile nach Bedarf wieder gelötet.