





R10251

Wenn Artikel 12 für Typ D1 bis D4 benötigt wird - muß auf D5 unter Verwendung von Artikel 4, 12, 78, 79, umgebaut werden.

Wenn Artikel 4 für Typ D1 bis D4 benötigt wird, muß auf D5 unter Verwendung von Artikel 4, 12, 78, 79 umgebaut werden.

Teil 1 enthält Teile 16, 17, 19, 70.

KREISSÄGE

DN229-----A

TYPE 1



63	2	322319	MUTTER	
64	2	322318	SCHRAUBE	
65	1	322275	KNOPF	
66	1	870465	BUCHSE	
67	1	911762	SCHRAUBE	
70	1	870405	UNTERLEGSCHIEBE	
71	1	911635	HEBEL	
72	2	916077	NIETE	
73	2	918871	SCHEIBE	
74	1	918366	GUMMI	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
75	1	917650	STECKER	
77	2	321354	LITZE 70MM	
78	*1	322462	LASCHE	TYPE D5
79	*1	323253	SCHRAUBE	TYPE D5
80	1	879604	LITZE 250MM	
84	1	913155	SPANNER RING	