


846

847





Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	144785-10		ANKER + LUEFTER
2	1	144798-02		FELD
3	2	147097-07		KOHLE + HALTER
4	2	145323-01		KOHLE + FEDER
5	2	448084-01		KOHLEKAPPE
6	1	429981-00		SCHALTERKIT
7	4	384127-01		SCHRAUBE
8	1	324438-86		KABELSATZ
9	1	330003-09		KUGELLAGER
10	1	868768-07		KUGELLAGER
11	1	137382-00		HUELSE
12	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
13	1	144803-00		SPRENGRING
14	1	145301-00		LUEFTERABDECKUNG
15	1	701297-00		DICHTUNG
16	2	330019-19		SCHRAUBE
17	2	87205-00		STECKER
18	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
19	1	145357-01		GETR.GEH.
20	1	330004-06		NADELLAGER
21	2	330019-20		SCHRAUBE
22	4	330045-19		SCHRAUBE (VORL.)
23	1	145353-09		SPINDEL + GETRIEBE
24	1	147194-00		DICHTUNG
25	6	330019-14		SCHRAUBE
26	1	145393-00		GETR.GEH.ABDECKUNG
27	1	148241-01		PLATTE
28	2	330045-05		SCHRAUBE
29	1	145375-02		BUMPER
31	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
33	1	145351-00		WISCHER
34	1	145448-00		HEBEL
35	1	145350-00		KNOPF
36	1	150466-00		FEDER
37	2	396631-00		SCHRAUBE
38	1	93314-00		FEDER
39	1	541351-00		RING
40	1	147055-00		HEBEL
41	1	148240-00		KAPPE
42	1	145344-00		SPEZIALSCHRAUBE
43	1	145446-00		SCHEIBE AUSSEN
44	1	145442-03		SCHEIBE INNEN
45	2	148641-00		BEFESTIGUNGSMUTTER
46	1	148242-00		DUESE
47	2	98113-12		SCHRAUBE (VORL.)
48	1	98128-91		BOLZEN
49	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
50	2	148460-00		MUTTER
51	2	148757-00		SPEZIALSCHRAUBE
52	1	147077-01		SPALTKEIL
53	3	98102-13		SCHRAUBE (VORL.)
54	1	150246-00		DISTANZSCHEIBE
55	4	330045-06		SCHRAUBE
56	1	147190-00		KLIP
57	2	98102-10		SCHRAUBE (VORL.)
58	2	326573-01		FLUEGELSCHRAUBE
59	1	98096-19		SCHRAUBE (VORL.)
60	1	148455-00		DISTANZSCHEIBE



61	1	98128-20	SPEZIALSCHRAUBE	
62	1	330045-04	SCHRAUBE (VORL.)	
63	1	145341-00	ZEIGER	
64	1	330015-04	MUTTER	
65	2	330045-23	SCHRAUBE (VORL.)	
66	1	330045-25	SCHRAUBE (VORL.)	
67	2	152014-00	UNTERLEGSCHIEBE	
68	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
69	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
70	1	320078-00	ANSCHLUSSBLOCK	
71	1	3618-00	KABELKLEMME	
72	2	148461-00	SCHRAUBE (VORL.)	
73	1	445338-00	KABELTUELLE	
74	1	148679-02	KONDENSATOR	
75	3	330019-21	SCHRAUBE (VORL.)	
76	1	330019-01	SCHRAUBE (VORL.)	
77	1	145401-00	FESTSTELLKNOPF	
78	1	21286-00	FEDER	
79	1	152015-02	MUTTER	
80	1	98004-36	SCHRAUBE (VORL.)	
81	1	152015-03	MUTTER	
83	2	152211-00	RING	
85	1	145370-00	LITZE ZSB	
86	1	149005-00	LITZE ZSB	
87	1	145374-00	LITZE ZSB	
88	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
89	1	147081-00	VERBINDUNG	
91	2	145347-00	HEBEL	
92	1	144942-02	GRIFF	
93	1	151309-00	QUADRANT ZSB	
94	1	148188-00	HALTERUNG	
95	4	98102-10	SCHRAUBE (VORL.)	
96	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
97	1	148458-01	TYPENSCHILD	BE
97	1	148458-01	TYPENSCHILD	DE
97	1	148458-01	TYPENSCHILD	NL
97	1	156080-00	TYPENSCHILD	FR
97	1	156080-00	TYPENSCHILD	IT
98	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
99	2	098102-08	SCHRAUBE	
100	1	868190-00	HALTERUNG	
101	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
102	2	448136-00	FEDER	
846	1	145378-02	SCHLUESSEL	
847	1	147071-01	ANSCHLAG	

R10823

20g Fett in den Getriebekasten verteilen und Getriebezähne bedecken.

Teil 90, Schuh, enthält Teile 37, 45, 93, 94, 100 und 101.