





Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	* 1	368877-02	ANKER ZSB	
2	1	373008-03	FELD 230V	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	* 1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	UPGRADE
5	1	879348	GETRIEBE ZSB	
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	1	572283-00	GRIFF	
12	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	UPGRADE
15	1	322841-00	GEHAEUSE	
16	1	870052	HUELSE	
17	1	330003-19	KUGELLAGER	
19	1	911276	SCHRAUBE	
20	2	878750	KOHLEHALTER	
21	2	914633	KOHLE	
22	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	2	321345	KOHLEKAPPE	
25	1	914816	FEDER	
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	3	911216	SCHRAUBE	
28	1	910623	UNTERLEGSCHEIBE	
29	1	911627	FLANSCH	
30	1	911795	FLANSCH	
33	1	911760	SCHRAUBE	
34	4	324006-02	SCHRAUBE	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	1	874309	KABELSATZ	AR
38	1	874309	KABELSATZ	CL
38	1	874309	KABELSATZ	IT
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SG
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AE
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
39	1	916968	KABELTUELLE	NO
39	1	916968	KABELTUELLE	SE
39	1	916968	KABELTUELLE	CH
39	1	916968	KABELTUELLE	DK
39	1	916968	KABELTUELLE	FI
39	1	916969	SCHUTZ	SG
39	1	916969	SCHUTZ	IT
39	1	916969	SCHUTZ	NL
39	1	916969	SCHUTZ	PT
39	1	916969	SCHUTZ	ES
39	1	916969	SCHUTZ	FR
39	1	916969	SCHUTZ	GB
39	1	916969	SCHUTZ	BE
39	1	916969	SCHUTZ	CL
39	1	916969	SCHUTZ	DE
39	1	916969	SCHUTZ	AE
39	1	916969	SCHUTZ	AR

KREISSÄGE

SR300-----A

TYPE 1



39	1	916969	SCHUTZ	AT
40	1	910556	KABELKLEMME	
41	2	894748	SCHRAUBE	
42	6	324006-00	SCHRAUBE	
44	1	322001	SCHALTER	FR
44	1	911726	SCHALTER	SE
44	1	911726	SCHALTER	SG
44	1	911726	SCHALTER	NL
44	1	911726	SCHALTER	NO
44	1	911726	SCHALTER	PT
44	1	911726	SCHALTER	FI
44	1	911726	SCHALTER	GB
44	1	911726	SCHALTER	IT
44	1	911726	SCHALTER	DE
44	1	911726	SCHALTER	DK
44	1	911726	SCHALTER	ES
44	1	911726	SCHALTER	BE
44	1	911726	SCHALTER	CH
44	1	911726	SCHALTER	CL
44	1	911726	SCHALTER	AE
44	1	911726	SCHALTER	AR
44	1	911726	SCHALTER	AT
45	4	911026	SCHRAUBE	SE
45	4	911026	SCHRAUBE	SG
45	4	911026	SCHRAUBE	NL
45	4	911026	SCHRAUBE	NO
45	4	911026	SCHRAUBE	PT
45	4	911026	SCHRAUBE	FI
45	4	911026	SCHRAUBE	GB
45	4	911026	SCHRAUBE	IT
45	4	911026	SCHRAUBE	DE
45	4	911026	SCHRAUBE	DK
45	4	911026	SCHRAUBE	ES
45	4	911026	SCHRAUBE	BE
45	4	911026	SCHRAUBE	CH
45	4	911026	SCHRAUBE	CL
45	4	911026	SCHRAUBE	AE
45	4	911026	SCHRAUBE	AR
45	4	911026	SCHRAUBE	AT
46	1	321384	KONDENSATOR	
49	1	321561	ANSCHLAG	
51	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
52	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
54	6	911325	SCHRAUBE	
55	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
56	2	330016-07	UNTERLEGSCHIEBE	
57	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
58	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
59	1	322320	KNOPF	
61	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
63	2	322319	MUTTER	
64	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
65	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
66	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
67	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
70	1	870405	UNTERLEGSCHIEBE	
71	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
72	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
73	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
74	1	918366	GUMMI	

KREISSÄGE

SR300-----A

TYPE 1



75	1	917650-01	LEHR	SG	
75	1	917650-01	LEHR	NO	
75	1	917650-01	LEHR	PT	
75	1	917650-01	LEHR	SE	
75	1	917650-01	LEHR	GB	
75	1	917650-01	LEHR	IT	
75	1	917650-01	LEHR	NL	
75	1	917650-01	LEHR	DK	
75	1	917650-01	LEHR	ES	
75	1	917650-01	LEHR	FI	
75	1	917650-01	LEHR	CH	
75	1	917650-01	LEHR	CL	
75	1	917650-01	LEHR	DE	
75	1	917650-01	LEHR	AR	
75	1	917650-01	LEHR	AT	
75	1	917650-01	LEHR	BE	
75	1	917650-01	LEHR	AE	
77	1	327417-00	ISOLATION		ZEILER ARMAYURE
78	*1	322462	LASCHE		UPGRADE
79	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		UPGRADE
81	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		PARTS NOT DRAWN
84	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		

R10875

Zwei verschiedene Ankertypen werden für SR300 verwendet. Bei Ersatz durch den Zeiler-Anker (schwarz codierte Welle und Lüfter) muß eine Unterlegscheibe für Isolierzwecke zwischen dem Lager und Anker eingebaut werden. Nur Artikel 77 dafür verwenden.

Teil 1 enthält Teile 16, 17, 19, 70.

Wenn Artikel 4 oder 12 benötigt werden, dann Artikel 4, 12, 78, 79 von der Version umrüsten.