



Komponenten / Ersatzteile

| Position | Artikel-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|---|
| 1 | 451540101001 | Untere Messer Nether blades |
| 2 | 451540101002 | Stift Ø2 x 28 Round pin |
| 3 | 451540101003 | Unterlegscheibe Small washer |
| 4 | 451540101004 | Obere Messer Upper blades |
| 5 | 451540101005 | Messerhalter links Knife holder in right side |
| 6 | 451540101006 | Entriegelungshebel links Lock button in right |
| 7 | 451540101007 | Feder für Entriegelungshebel Spring in the lock button |
| 8 | 451540101008 | Entriegelungshebel rechts Lock button in left |
| 37 | 451540101037 | Ladegerät Charger |
| 901 | 451540101901 | Exzenter komplett mit Kugellager excenter cpl |
| 903 | 451540101902 | Elektronik komplett electronics cpl |
| 0 | 451540101038 | Schutzabdeckung savety cover |