


B070

Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		SWING 45 EA		SWING 45 EA		Seite Page	
2003- 1		B070						10	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity			Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes	
	701 837	701 838							
X 1	1	1		1117- 3262- 03	Chassie- grün.....	Chassis- green			
2	1	1		1117- 1160- 01	Hinterachse	Shaft- backside.....			
3	2	2		9595- 0212- 00	Spannstift.....	Locating pin			
4	2	2		1117- 3256- 01	Raddeckel.....	Wheel protection cap			
5	1	1		1117- 1174- 01	Höheneinstellhebe	Height adjust lever			
6	2	2		1111- 2663- 01	Rad.....	Wheel.....			
7	2	2		9699- 0037- 02	Scheibe.....	Washer.....			
8	1	1		1117- 3008- 01	Leitschiene- hintere	Baffle- rear			
9	18	18		9836- 9516- 12	Schraube	Screw.....			
10	1	1		1117- 1156- 02	Klappe- schwarz	Rear flap- black			
11	1	1		1117- 1143- 01	Achse.....	Shaft			
12	1	1		1117- 1126- 01	Feder	Spring- rear flap			
13	1	1		1117- 1155- 02	Klapphalterung- schw.	Flap holder- black			
14	1	1		1117- 3007- 01	Leitschiene- vordere	Baffle- front			
15	2	2		1117- 3223- 01	Ansatzbolzen	Shoulder bolt			
16	4	4		9716- 0831- 02	Mutter.....	Nut			
17	2	2		1117- 3009- 01	Radplatte	Wheel plate			
18	2	2		1117- 3075- 01	Druckstift.....	Press nail			
19	1	1		1117- 1157- 02	Behälterdeckel- schwar.	Grassbag cover- black		Inkl. 37	
20	2	2		1111- 3163- 01	Rad.....	Wheel.....			
21	2	2		1117- 3224- 02	Nabenkapsel- weiß.....	Hub cap- white			
22	2	2		1111- 2815- 03	Nabenkapsel- weiß.....	Hub cap- white			
23	4	4		1117- 1131- 01	Mutter.....	Nut			
24	5	5		9699- 0028- 02	Scheibe.....	Flat washer.....			
25	1	1		9579- 0009- 00	Kabelhalter.....	Cable restrainer			
26	2	2		1117- 3194- 01	Verriegelungsrads	Locking knob			
27	2	2		1117- 1192- 01	Isolierplatte.....	Isolation			
28	4	4		1117- 3046- 01	Bolzen.....	Bolt			
29	2	2		9579- 0008- 00	Kabelhalter.....	Cable holder			
30	1	1		1117- 1355- 01	Schlüssel.....	Socket wrench			
31	6	6		9799- 0831- 02	Mutter.....	Nut			
32	1	1		9799- 0631- 02	Mutter.....	Nut			
33	1	1		1117- 3047- 01	Führungsholm- Untert.	Handlebar- lower part.....			
34	1	1		1111- 9724- 01	Messer.....	Blade.....			
35	1	1		1117- 1218- 01	Behälter- Unterteil.....	Lower grass bag			
36	1	1		9595- 0258- 00	Spannstift.....	Locating pin			
37	1	1		1117- 1135- 02	Deckel- schwarz.....	Cover- black			
38	1	1		9997- 0880- 16	Schraube	Screw			
39	2	2		1117- 1161- 01	Radschutz.....	Wheel protection.....			
40	1	1		1117- 1151- 01	Messerhalter.....	Blade mount.....			
41	2	2		9898- 0855- 12	Schraube	Screw.....			
42	1	1		1117- 1357- 01	Fenster.....	Window for cap			
43	2	2		9997- 0870- 16	Schraube	Screw.....			
44	1	1		1117- 1368- 01	El.Motor.....	El.motor			
45	1	1		1117- 1299- 01	Ventilator	Impeller.....			
46	1	1		9400- 0224- 00	Kondensator	Capacitor.....			
47	1	1		1117- 1386- 01	Motorhaube- grün.....	Motor cover- green		Inkl. 42	
48	2	2		9997- 0614- 16	Schraube	Screw.....			
49	2	2		1117- 1175- 01	Scheibe.....	Washer.....			
50	1	1		1117- 1120- 01	Feder	Spring			
51	2	2		9591- 0011- 00	Stift	Pin			
52	2	2		1117- 1083- 01	Schließring	Safety ring.....			
53	4	4		1111- 2830- 01	Stützscheibe	Support washer.....			
54	2	2		1111- 3075- 01	Zahnrad- plastikrad.....	Pinion- plastic wheel			
55	1	1		1117- 1190- 01	Kupplungsdraht.....	Clutch cable		Inkl. 72	
56	1	1		1117- 1114- 01	Drahthalter.....	Support.....			
57	1	1		1117- 1372- 02	Motorgehäuse- schwarz	Motor mount- black.....			
58	1	1		9865- 0616- 16	Schraube	Screw.....			
X 59	1	1		1111- 9725- 01	Keilriemen	V- belt.....			
60	3	3		9678- 0009- 02	Schloßscheibe	Lock washer.....			
61	10	10		9699- 0062- 02	Scheibe.....	Flat washer.....			
62	1	1		1117- 1147- 01	Riemenschutz.....	Transmission cap			
63	1	1		1117- 3266- 01	Riemenscheibe.....	Pulley.....			



B070



Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		SWING 45 EA		SWING 45 EA		Seite Page	
2003- 1		B070						12	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity			Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes	
	701 837	701 838							
64	1	1		9907-0610-16	Schraube	Screw			
65	1	1		1111-2927-01	Batteriehalter	Battery holder			
66	2	2		9549-0053-00	Kugellager	Ball bearing			
67	2	2		1111-3256-01	Treibkeil	Drive key			
68	1	1		1117-1373-02	Motorschutz- schwarz	Motor cover- black			
69	1	1		1117-3018-01	• Riemenscheibe	• Pulley			
70	1	1		1111-2382-01	• Stift	• Pin			
X 71	1	1		1117-3376-01	Getriebe	Transmission		Inkl. 69, 70	
72	1	1		1134-3203-04	• Kabelhülse	• Cable protector			
73	1	1		9849-7819-16	Schraube	Screw			
74	4	4		1111-1273-01	Buchse	Bushing			
75	1	1		1117-1245-01	Kabelklemme	Cable clamp			
76	3	3		1117-1361-01	Motorstütz	Motor support			
77	2	2		9836-9116-12	Schraube	Screw			
78	4	4		1117-1112-01	Bolzen	Bolt			
79	1	1		1117-1359-01	Klemme	Clamp			
80	4	4		1117-3012-01	Lagerbuchse	Wheel bush			
81	2	2		9836-9225-12	Schraube	Screw			
82	1			1117-3094-01	Schalter	Switch			
82		1		1117-3372-01	Schalter	Switch		die Schweiz	
83	1	1		1117-1358-01	Schutz	Motor shaft protectio			
84	1	1		1111-9715-01	Messerbolzen	Blade bolt			
85	1	1		1117-1111-01	Messerscheibe	Disc washer			
86	1	1		1117-3222-01	Regulierbügel	Control lever			
X 87	1	1		1117-3161-01	Führungsholm- Oberteil	Handle- upper		Inkl. 25	
88	2	2		9836-9512-12	Schraube	Screw			
89	1	1		1117-3044-01	Montagesatz	Assy kit			