




94248


Abb.1





94248

Abb.2





94248

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.1</u>	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.2</u>
001	99999-63030	Lager 6303	026	94248-01026	Bedienblende
002	94248-01002	Dichtungssatz Motor	027	94248-01027	Ein/Aus Schalter
003	99999-62030	Lager 6203	028	94248-01028	Tankdeckel
004	94248-01004	Stehbolzen 4er-Set	029	94248-01029	Kraftstofffilter / Tank
005	94248-01005	Ölmessstab	030	94248-01030	Kraftstofftank
006	94248-01006	Ventildeckel	031	94248-01031	Kraftstoffhahn
007	94248-01007	Entlüftungsschlauch Zyl.-Lufi.	032	94248-01032	Kraftstoffleitung
008	94248-01008	Pleuel kpl.	033	94248-01033	Pumpenflansch / Motor
009	94248-01009	Kurbelwelle	034	94248-01034	Dichtungssatz Pumpe
010	94248-01010	Kolbenringe 5er-Set	035	94248-01035	Mechanische Dichtung
011	94248-01011	Kolben kpl.	036	94248-01036	Laufgrad
012	94248-01012	Luftfilter kpl.	037	94248-01037	Diffusor
013	94248-01013	Luftfiltereinsatz	038	94248-01038	Schlauchanschluss
016	94248-01016	Vergaser	039	94248-01039	Entlüftungsschraube
017	94248-01017	Ventilsatz kpl.	040	94248-01040	Druckstutzen
018	94248-01018	Anwerfereinheit kpl.	041	94248-01041	Schelle
019	94248-01019	Mitnehmer Anwerfer	042	94248-01042	Saugflansch
020	94248-01020	Halter Stopkabel	043	94248-01038	Schlauchanschluss
021	94248-01021	Stopkabel	044	94248-01044	Ansaugfilter
022	94248-01022	Zündspule	o.Abb.	94248-01045	Gummifuß
023	94248-01023	Zündkerze	o.Abb.	94248-01046	Ölmangelsicherung
024	94248-01024	Lüfterrad	o.Abb.	94248-01047	Kraftstofffilter / Leitung
025	94248-01025	Poolrad			