





# 16800

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	16800-01001	Griff kpl.	014	16800-01014	Kombi Bodendüse
002	16800-01002	Schalter	015	16800-01015	Kleine Waschdüse
003	16800-01003	Pumpe	016	16800-01016	Große Waschdüse
004	16800-01004	Saugschlauch kpl.	017	16800-01017	Gummilippe
005	16800-01005	Schlauchklemme	018	16800-01018	Rad
006	16800-01006	Verbindungsstück 1/8"	019	16800-01019	Bewegliches Rad
007	16800-01007	Rohrklemme	020	16800-01020	Schlauchanschluss
008	16800-01008	Auslassfilter	021	16800-01021	Verschlussklammer
009	16800-01009	Filterdeckel	022	16800-01022	Tank
010	16800-01010	Saugrohr	033	16800-01033	Schlauchanschluss
011	16800-01011	Versorgungsschlauch kpl.	036	16800-01036	Saugschlauch kpl.
012	16800-01012	Fugendüse	040	16800-01040	Taster mit Ventil
013	16800-01013	Polsterdüse			

