


# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A

## DECALS



Wölfritzer Werkzeugkiste GmbH


[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)

# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A


## ELECTRICAL



# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR -- MODEL NUMBER UM1136A

FENDER / CHASSIS



Wölfritzer Werkzeugkiste GmbH

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)

# REPAIR PARTS


11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A

HOOD

Wölfnitzer Werkzeugkiste GmbH

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)



# REPAIR PARTS


11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A

SEAT

Wölfnitzer Werkzeugkiste GmbH

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)


[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)



# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A


DASH



# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR -- MODEL NUMBER UM1136A


## FRONT AXLE



# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A

## STEERING WHEEL



Wölfritzer Werkzeugkiste GmbH



[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)

# REPAIR PARTS

11'HP 36" TRACTOR - MODEL NUMBER UM1136A

## SECTOR GEAR / AXLE SUPPORT



Wölfnitzer Werkzeugkiste GmbH


[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)

# REPAIR PARTS

## 11 HP 36" TRACTOR -- MODEL NUMBER UM1136A

### BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY



Wölfnitzer Werkzeugkiste 30x40x10


[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)

# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A

ENGINE / THROTTLE




Wölfritzer Werkzeugkiste GmbH  
[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)  
[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)

**SPARK ARRESTER KIT**

# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR -- MODEL NUMBER UM1136A

GROUND DRIVE



Wölfritzer Werkzeugkiste GmbH


[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)

# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A

## MOWER LIFT LEVER



Wölfnitzer Werkzeugkiste GmbH

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)

# REPAIR PARTS


11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A

Wölfritzer Werkzeugkiste GmbH

TRANSAXLE

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)


[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)



# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR -- MODEL NUMBER UM1136A

## MOWER DECK



# REPAIR PARTS


11 HP 36" TRACTOR - - MODEL NUMBER UM1136A

DANA TRANSAXLE - MODEL NUMBER 4360-49

Wölfritzer Werkzeugkiste GmbH

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)


[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)



# REPAIR PARTS

11 HP 36" TRACTOR -- MODEL NUMBER UM1136A


BAGGER



Wölfritzer Werkzeugkiste GmbH

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)


[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)



Wölfnitzer Werkzeugkiste GmbH

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)



1. Ignition switch
2. Seat switch (not occupied)
3. Mower clutch switch (off)
4. Pedal switch (up)
5. Ign. unit
6. Spark plug
7. Starter solenoid
8. Starter motor
9. Generator
10. Light Switch
11. Headlights

Red  
 Black  
 White  
 Orange  
 Brown

R  
 B  
 W  
 O  
 Br

Ignition switch

Position circuit	Circuit
Off	M + G
On	B + L
Start	B + S + L