



# EKZENT.SCHLEIFER

# KA190S----A

## TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
102	1	797207-01	MOTOR ZSB		GB
102	1	797207-01	MOTOR ZSB		IE
102	1	797207-01	MOTOR ZSB		KU
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		SE
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		ZA
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		IT
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		NO
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		PT
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		FI
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		FR
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		GR
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		DE
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		DK
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		ES
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		AT
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		BE
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		CH
103	1	330060-53	KABELSATZ		GB
103	1	330060-53	KABELSATZ		IE
103	1	330060-53	KABELSATZ		KU
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		PT
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		SE
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		ZA
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		FR
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		GR
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		NO
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		DK
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		ES
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		FI
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		AT
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		BE
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		DE
103	1	330080-05	KABELSATZ		CH
103	1	330080-05	KABELSATZ		IT
104	1	797197	KABELTUELLE		
105	1	795668-02	SCHALTER		
106	1	797209	KONDENSATOR		
107	1	821070	KABELKLEMME		
108	3	821057	SCHRAUBE		
109	1	797229-02	LITZE ZSB		
111	1	795672	KNOPF ZSB		
112	8	747329	SCHRAUBE		
113	1	807043	SCHLUESSEL		
114	1	797195	BREMSE ZSB		
118	1	806130-49	GRIFF ZSB		
120	1	797190	SCHRAUBE (VORL.)		
121	1	797171	UNTERLEGSCHIEBE		
122	1	797157-01	PLATTE		
125	1	797160	RAHMEN		
126	1	797159-05	STAUBBEUTEL		
127	1	797159-05	STAUBBEUTEL		
130	1	808335-02	GEHAEUSE		
132	1	797231-02	ROHRVERLAENGERUNG		
135	1	797170	DICHTUNG		
136	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
139	1	797167	RAND		
140	1	797159-05	STAUBBEUTEL		
141	2	832998-04	KOHLE 230V		

EKZENT.SCHLEIFER

KA190S----A

TYPE 1



142	2	747634	KOHLEFEDER
846	1	844872	VAKUUMADAPTER



## R10040

KA190 KA190S KA190E

Schwingschleifer

Das Gehäuse (130) enthält den Staubabsauger (132).

Der Griff ZSB (118) wird auf dem KA190 nicht serienmäßig mitgeliefert.

Um den Staubschutz (139) zu entfernen, muss er gedreht werden, bis die Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie anschließend den Staubschutz herunter.

Vergewissern Sie sich, dass die Unterlegscheibe (121) des Druckzylinders (122) korrekt installiert ist. Siehe Servicezeichnung.

230V Anker-Kaltwiderstand	16,4 Ohm
230V Feld-Kaltwiderstand	11,7 Ohm
240V Anker-Kaltwiderstand	16,4 Ohm
240V Feld-Kaltwiderstand	13,1 Ohm

